

Z tabulky vytvoříte CSV soubor pomocí příkazu *Uložit jako > CSV (oddělený středníkem)*.

2. Výpočet akumulace do bateriového úložiště

V souboru z předchozího kroku změníme v části základní údaje volbu *Typ zařízení > FVE s měničem a bateriemi*. Parametry baterií zadáme standardním způsobem. V části *Profil spotřeby elektrické energie* zvolíme *Způsob stanovení profilu odběru elektrické energie > Soubor CSV* a nahrajeme CSV soubor vytvořený v předchozím kroku a zadáme Maximální odběr elektrické energie z pomocného XLSX souboru (zeleně označená buňka). Další nastavení jsou znázorněna na následujícím snímku.

Profil spotřeby elektrické energie

Maximální odběr elektrické energie: 1911,55 W

Způsob stanovení profilu odběru elektrické energie: Soubor CSV

Soubor CSV:

Pořadové číslo sloupce obsahující profil spotřeby: 6

Počet řádků, které obsahují hlavičku: 8

Oddělovač: Středník

Interpolovat na výpočetní krok: NE

Interval záznamu: 60 min

Export do CSV pro TV+BAT.csv

Po provedení výpočtu již výsledky odpovídají chování kombinovaného systému.

<https://deksoft.eu/technicke-forum/technicka-knihovna/story-143>